

Съвместими обективи без процесор

Обективи без процесор могат да се използват само когато фотоапаратът е в режим **M**. Избирането на друг режим деактивира освобождаването на затвора. Диафрагмата трябва да се регулира ръчно чрез пръстена за диафрагмата на обектив и системата за измерване на фотоапарата, i-TTL управлението на светкавицата и други функции, изискващи обектив с процесор, не могат да се използват. Някои обективи без процесор не могат да се използват. вижте „Несъвместими аксесоари и обективи без процесор“.

Настройка на фотоапарата Обектив/аксесоар	Режим на фокусиране			Режим на снимане	
	AF	MF (с електронен далекомер)	MF	M	Други режими
Обективи AI-, AI-модифициран NIKKOR или Nikon серия E	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Медицински NIKKOR 120 мм f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
Телеконвертор тип AI	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
Приставка (мях) за фокусиране PB-6 ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Удължителни пръстени за обективи без процесор (серия PK 11A, 12 или 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 С максимална диафрагма f/5,6 или по-бърза.

2 Индикаторът на експозицията не може да се използва.

3 Може да се използва при скорости на затвора, по-бавни от максималната скорост за синхронизация на светкавицата с една стъпка или повече.

4 Не може да се използва с преместване или накланяне.

5 С максимална ефективна диафрагма f/5,6 или по-бърза.

6 Прикрепете във вертикално положение (може да се използва в хоризонтално положение след поставяне).