

Andre flashenheder

Følgende flashenheder kan anvendes i indstillingerne Ikke-TTL auto og manuel.

Flashenhed	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A Ikke-TTL auto	✓	—	✓	—
M Manuel	✓	✓	✓	✓
<small>FFS</small> Stroboskopflash	✓	—	—	—
REAR Synchronisering med bageste lukkergardin ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Vælg indstilling **P**, **S**, **A** eller **M**, sænk den indbyggede flash, og anvend kun den ekstra flashenhed.

2 Flashindstillingen indstilles automatisk til TTL, og lukkerudløsningen deaktiveres. Indstil flashenheden til **A** (ikke-TTL automatisk flash).

3 Autofokus er tilgængeligt med objektiverne AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED og AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.

4 Tilgængelig, når kameraet anvendes til at vælge flashindstilling.