

### Άλλες Μονάδες Φλας

Οι παρακάτω μονάδες φλας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη αυτόματη λειτουργία χωρίς TTL και στη χειροκίνητη λειτουργία.

Λειτουργία φλας	Μονάδα φλας	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-30, SB-27 <sup>2</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>3</sup> , SB-21B <sup>3</sup> , SB-29S <sup>3</sup>
<b>A</b> Αυτόματο χωρίς TTL		✓	—	✓	—
<b>M</b> Χειροκίνητη		✓	✓	✓	✓
<small>SSSI</small> Φλας πολλαπλών λάμπσεων		✓	—	—	—
<b>REAR</b> Συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα <sup>4</sup>		✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Επιλέξτε τη λειτουργία **P**, **S**, **A** ή **M**, χαμηλώστε το ενσωματωμένο φλας και χρησιμοποιήστε μόνο τη προαιρετική μονάδα φλας.

<sup>2</sup> Η λειτουργία φλας ρυθμίζεται αυτόματα σε TTL και απενεργοποιείται η απελευθέρωση κλείστρου. Ρυθμίστε τη μονάδα φλας σε **A** (αυτόματο φλας χωρίς TTL).

<sup>3</sup> Η αυτόματη εστίαση είναι διαθέσιμη μόνο με τους φακούς AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED και AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.

<sup>4</sup> Διαθέσιμος όταν η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιείται για την επιλογή λειτουργίας φλας.