

Más vakuegységek

Nem TTL automatikus és kézi módban a következő vakuegységek használhatók.

Vaku mód \ Vakuegység	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A Nem TTL automatikus	✓	—	✓	—
M Kézi	✓	✓	✓	✓
<small>SSS</small> Ismétlődő vakuzás	✓	—	—	—
REAR Szinkron a hátsó redőnyre ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Válassza a **P**, **S**, **A** és **M** módok egyikét, hajtsa le a beépített vakut és kizárólag a külső vakuegységet használja.

2 A vaku mód automatikusan TTL-re áll, és a zárkioldás nem engedélyezett. Állítsa a vakuegységet **A** módra (nem TTL automatikus vakuzás).

3 Automatikus élességállítás csak AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED és AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED objektívek használata esetén lehetséges.

4 Akkor használható, ha a vaku módot a fényképezőgépen választotta ki.