

Басқа жарқыл бөліктері

TTL емес автоматты және қол режимдерінде келесі жарқыл бөліктерін пайдалануға болады.

Жарқыл бөлігі	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A TTL емес автоматты	✓	—	✓	—
M Қол режимі	✓	✓	✓	✓
⁵⁵² Бірнеше рет жанатын жарқыл	✓	—	—	—
REAR Артқы пердемен синхрондау ⁴	✓	✓	✓	✓

1 **P**, **S**, **A** немесе **M** режимін таңдаңыз, кірістірілген жарқылды төмен түсіріңіз және тек қосымша жарқылды пайдаланыңыз.

2 Жарқыл режимі TTL режиміне автоматты түрде орнатылады және ысырманы босату өшіріледі. Жарқыл бөлігін **A** (TTL емес автоматты жарқыл) режиміне орнатыңыз.

3 Автофокус тек AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED және AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2.8G ED объективтерінде қолжетімді.

4 Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін пайдаланылғанда қолжетімді.