

Совместимые объективы без микропроцессора

Объективы без микропроцессора можно использовать, только когда фотокамера находится в режиме **M**. Выбор другого режима выключает спуск затвора. Диафрагму следует отрегулировать вручную посредством кольца диафрагмы объектива, а системы замера экспозиции фотокамеры, управление вспышкой i-TTL и другие функции, требующие наличия объектива со встроенным микропроцессором, нельзя использовать. Некоторые объективы без микропроцессора использовать нельзя; см. «Несовместимые принадлежности и объективы без микропроцессора».

Настройка фотокамеры Объектив/ принадлежность	Режим фокусировки			Режим съемки	
	AF	MF (с электронным дальномером)	MF	M	Прочие режимы
Объективы AI-, AI-модифицированный NIKKOR или Nikon Серии E	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medical NIKKOR 120 мм f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
Телеконвертор типа AI	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
Фокусирующий мех PB-6 ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Автоматические удлинительные кольца (Серии PK 11A, 12 или 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 При максимальной диафрагме f/5,6 или короче.

2 Индикатор экспозиции использовать нельзя.

3 Может использоваться при выдержке длиннее, чем выдержка синхронизации вспышки на шаг или больше.

4 Не может использоваться при сдвиге или наклоне.

5 При максимальной эффективной диафрагме f/5,6 или короче.

6 Присоедините в вертикальной ориентации (может использоваться в горизонтальной ориентации после установки).