

### Kompatibla icke-CPU-objektiv

Icke-CPU-objektiv kan endast användas när kameran är i läge **M**. Om ett annat läge väljs inaktiveras slutarutlösningen. Bländare måste justeras manuellt via bländarringen och kamerans mätningssystem, i-TTL blyxstyrning och andra funktioner som kräver ett CPU-objektiv kan inte användas. Vissa icke-CPU-objektiv kan inte användas; se "Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv".

Objektiv/tillbehör	Kamerainställning	Fokusläge			Fotograferingsläge	
	AF	MF (med elektronisk avståndsmätare)	MF	M	Andra lägen	
AI-, AI-modifierade NIKKOR- eller Nikons E-serie-objektiv	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
Medicinsk NIKKOR 120mm f/4	—	✓	✓	✓ <sup>2,3</sup>	—	
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
PC NIKKOR	—	✓ <sup>4</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
Telekonverter av AI-typ	—	✓ <sup>5</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
Bälg PB-6 <sup>6</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
Automatiska mellanringar (PK-serien 11A, 12 eller 13; PN-11)	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	

1 Med maximal bländare på f/5.6 eller snabbare.

2 Exponeringsindikator kan inte användas.

3 Kan användas med slutartider som är längre än blyxsynk hastigheten med ett steg eller mer.

4 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.

5 Med största effektiva bländare på f/5.6 eller snabbare.

6 Montera i vertikal orientering (kan användas i horisontell orientering när det är monterat).