

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่สามารถปรับได้ในแต่ละโหมด โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถใช้งานการตั้งค่าบางรายการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก

	AUTO	+	P, S, A, M												
โหมดควบคุมแบบแมนูเอิล	การควบคุมแฟลช	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ตั้งค่าความไวแสง (ISO) (ภาพถ่าย)	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓ ¹	—	✓ ¹	—	—	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
	ตั้งค่าความไวแสง (ISO) (ภาพยนตร์)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ไวต์บาลานซ์	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ตั้งค่า Picture Control	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Active D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ตั้งค่าการถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	การถ่ายภาพซ้อน	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDR (High Dynamic Range)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VR แบบอิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	ภาพยนตร์หรือลือมเวลา	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
โหมดแมนูเอิล	ระบบวัดแสง	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	การชดเชยแสง	—	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	การถ่ายคร่อม	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	โหมดแฟลช (แฟลชในตัวกล้อง)	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	
	โหมดแฟลช (ชุดแฟลชเสริมภายนอก)	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	การชดเชยแสงแฟลช (แฟลชในตัวกล้อง)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	การชดเชยแสงแฟลช (ชุดแฟลชเสริมภายนอก)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ลือคค่าแสงแฟลช (แฟลชในตัว)	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	
	ลือคค่าแสงแฟลช (ชุดแฟลชเสริมภายนอก)	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (ช่องมองภาพ)	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	
	โหมดพื้นที่ AF (ช่องมองภาพ)	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	
	โหมด AF (ไลฟ์วิว)	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	
	โหมดพื้นที่ AF (ไลฟ์วิว)	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓ ²	✓ ²	✓ ²	—	✓ ²	✓	
จอแสดงผลแบบแมนูเอิล	a9: ไฟช่วยหา AF ในตัวกล้อง	✓	✓	✓	✓ ³	—	✓ ⁴	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	b3: ชดเชยแสงอย่างง่าย	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b4: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b5: บริเวณที่เน้นกลางภาพ	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	d4: ม่านชัตเตอร์ชัตแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	e2: ความไวชัตเตอร์ของแฟลช	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	e3: การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e4: ควบคุมความไวแสง อัตโนมัติ	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
e5: ลำดับการถ่ายภาพคร่อม	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

1 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ใช้งานไม่ได้

2 AF ติดตามวัตถุ ใช้งานไม่ได้

3 ไม่สามารถใช้ได้โหมด

4 สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด และ