

Доступні параметри

У наведеній нижче таблиці перелічено параметри, які можна налаштовувати в кожному режимі. Заувайте, що залежно від вибраних параметрів деякі пункти можуть бути недоступні.

			P, S, A, M				VI, POP						
Меню фотографіки/меню відеозйомки	Керування спалахом	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Параметри чутливості ISO (знімки)	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	—	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
	Параметри чутливості ISO (відео)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Баланс білого	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Установити Picture Control	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Активний D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ЗШ під час тривал. експозиції	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ЗШ при високій чутл. ISO	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Набір автобретингу	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Багатократна експозиція	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші параметри	HDR (розш. динам. діапаз.)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Електронний VR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	Сповільнена відеозйомка	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	Вимірювання	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Корекція експозиції	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Брекетинг	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Режим спалаху (вбудований спалах)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—
	Режим спалаху (додаткові спалахи)	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Корекція спалаху (вбудований спалах)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Корекція спалаху (додаткові спалахи)	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Корисціальні параметри	Фіксація потужності спалаху (вбудований спалах)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—
	Фіксація потужності спалаху (додаткові спалахи)	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓
	Режим автофокусування (видошукач)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
	Режим зони АФ (видошукач)	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓
	Режим АФ (live view)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
	Режим зони АФ (live view)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	—	—	✓ ²
	a9: Вбуд. допом. пром. АФ	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
	b3: Зручна корекція експозиції	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b4: Матричне вимірювання	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b5: Зона центр.-зважен. вимір.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d4: Електрон. передня шторка	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e2: Витримка для спалаху	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e3: Корекц. експоз. для спалах.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e4: Автом. керув. чутлив. ISO	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e5: Порядок брекетингу	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1 Параметр **Автом. керув. чутлив. ISO** недоступний.

2 АФ із відстеженням об'єкта недоступне.

3 Недоступно в режимі .

4 Доступно тільки в режимах , і .