

可用設定

下表列出了可在各種模式下進行調整的各種設定。請注意，根據所選項目的不同，某些設定可能不可用。

	AUTO	P S A M	景 深 優 先 快 門	快 門 優 先 景 深	VI POP	其他	圖 像 質 量
相片拍攝選單 / 短片拍攝選單	閃光控制	—	—	✓	—	—	—
	ISO 感光度設定 (相片)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	ISO 感光度設定 (短片)	—	—	✓	—	—	—
	白平衡	—	—	✓	—	—	—
	設定 Picture Control	—	—	✓	—	—	—
	主動式 D-Lighting	—	—	✓	—	—	—
	減低長時間曝光雜訊	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	減低高 ISO 雜訊	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	自動包圍設定	—	—	✓	—	—	—
	多重曝光	—	—	✓	—	—	—
	HDR (高動態範圍)	—	—	✓	—	—	—
	電子減震	✓	✓	✓	✓	—	—
	微時短片	✓	✓	✓	✓	—	—
其他設定	測光	—	—	✓	—	—	—
	曝光補償	—	—	✓	✓	✓	✓
	包圍	—	—	✓	—	—	—
	閃光模式 (內置閃光燈)	✓	—	✓	✓	✓	—
	閃光模式 (另購的閃光燈元件)	✓	—	✓	✓	✓	✓
	閃光補償 (內置閃光燈)	—	—	✓	✓	—	—
	閃光補償 (另購的閃光燈元件)	—	—	✓	✓	—	—
	FV 鎖定 (內置閃光燈)	✓	—	✓	✓	✓	—
	FV 鎖定 (另購的閃光燈元件)	✓	—	✓	✓	✓	✓
	自動對焦模式 (觀景器)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AF 區域模式 (觀景器)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AF 模式 (實時顯示)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AF 區域模式 (實時顯示)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
用戶設定	a9 : 內置 AF 輔助照明燈	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓
	b3 : 簡易曝光補償	—	—	✓	—	—	—
	b4 : 矩陣測光	—	—	✓	—	—	—
	b5 : 偏重中央區域	—	—	✓	—	—	—
	d4 : 電子前簾快門	—	—	✓	—	—	—
	e2 : 快門速度閃光燈同步	—	—	✓	—	—	—
	e3 : 閃光曝光補償	—	—	✓	—	—	—
	e4 : 自動 ISO 感光度控制	—	—	✓	—	—	—
	e5 : 包圍次序	—	—	✓	—	—	—

1. 自動 ISO 感光度控制 不可用。

2. 主體追蹤 AF 不可用。

3 在~~鼠标~~模式下不可用。

4 僅在 、 和 模式下可用。