

其他閃光燈元件

下表所示的閃光燈元件可在非 TTL 自動和手動模式下使用。

| 閃光燈元件 | SB-80DX、 SB-28DX、 SB-28、SB-26、 SB-25、SB-24 | SB-50DX | SB-30、SB-27 ¹ 、 SB-22S、SB-22、 SB-20、SB-16B、 SB-15 | SB-23、SB-29 ² 、 SB-21B ² 、 SB-29S ² |
|-------------------------------|---|---------|---|--|
| A 非 TTL 自動 | ✓ | — | ✓ | — |
| M 手動 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF 頻閃 | ✓ | — | — | — |
| REAR 後簾同步 ³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

1 閃光模式自動設為 TTL 且快門釋放按鈕無法使用。請將閃光燈元件設為 **A**（非 TTL 自動閃光）。

2 自動對焦僅適用於 AF-S VR Micro Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 和 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 鏡頭。

3 當使用相機選擇閃光模式時可用。