

### Налични настройки

Долната таблица съдържа настройките, които могат да бъдат регулирани във всеки режим. Имайте предвид, че някои настройки може да не са достъпни, в зависимост от избраните опции.

Меню за правене на снимки/ Меню за заснемане на видео	Управл. на светкавицата	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Настройки на ISO чувствителност (снимки)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	—	✓ <sup>1</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	—	—	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	Настройки на ISO чувствителност (филми)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Баланс на бялото	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Задаване на Picture Control	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Активен D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Нам. шум при дълга експозиция	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Висока ISO NR	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Задаване на авто клин	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Многократна експозиция	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDR (висок динам. диапазон)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Електр. намал. на вибр. (VR)	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
Сним. филми през интервал	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
Други настройки	Измерване	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Компенсация експозиция	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Клин	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Режим на светкавицата (вградена)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—
	Режим на светкавицата (светкавици, предлагани като опция)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Компенсация на светкавицата (вградена светкавица)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Компенсация на светкавицата (светкавици, предлагани като опция)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Заклучване на стойността на светкавицата (вградена светкавица)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—
	Заклучване на стойността на светкавицата (светкавици, предлагани като опция)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Режим на автоматично фокусиране (визьор)	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
	Режим за избор АФ зона (визьор)	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
	АФ режим (Live view)	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
Режим за избор АФ зона (Live view)	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	—	✓ <sup>2</sup>	✓	
Потребителски настройки	a9: Вграден лъч за помагане на АФ	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	—	✓ <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	—	✓
	b3: Лесна компенс. експозиция	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b4: Матрично измерване	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b5: Зона цент. претегл. измерване	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d4: Електр. затвор предно перде	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e2: Скорост затвор при светкавица	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e3: Компенс. експоз. светкавица	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e4: Авт. настр. ↕ ISO чувств.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e5: Ред на клина	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1 Авт. настр. ISO чувствит. не е налична.

2 АФ с проследяване на обекта не е налично.

3 Не се предлага в режим

4 Предлага се само в режими и .