

### Kompatibilní objektivы bez CPU

Objektivы bez CPU lze použít pouze při nastavení fotoaparátu do režimu **M**. Výběrem jiného režimu se zablokuje spuštění závěrky. Clonu je nutné nastavovat manuálně pomocí clonového kroužku objektivu a systém měření expozice fotoaparátu, i-TTL řízení záblesku a další funkce vyžadující objektiv s vestavěným CPU nelze použít. Některé objektivы bez CPU nelze použít; viz „Nekompatibilní příslušenství a objektivы bez CPU“.

Objektiv/příslušenství	Nastavení fotoaparátu			Zaostřovací režim		Expoziční režim	
	AF	MF (s elektronickým dálkoměrem)	MF	M	Ostatní režimy		
Objektivы NIKKOR AI, AI- modifikované a objektivы Nikon Series E	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—		
Medical NIKKOR 120 mm f/4	—	✓	✓	✓ <sup>2,3</sup>	—		
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ <sup>2</sup>	—		
PC NIKKOR	—	✓ <sup>4</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—		
Telekonvertoř AI	—	✓ <sup>5</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—		
Měchové zařízení PB-6 <sup>6</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—		
Automatické mezikroužky (řada PK 11A, 12 nebo 13; PN-11)	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—		

1 Se světelností f/5,6 a vyšší.

2 Nelze použít indikaci expozice.

3 Lze použít při časech závěrky delších o 1 EV a více, než činí synchronizační čas fotoaparátu pro práci s bleskem.

4 Nelze použít při vysunutí nebo naklopení.

5 S efektivní světelností f/5,6 a vyšší.

6 Připevňujte v orientaci na výšku (po nasazení lze použít v orientaci na šířku).