


Jiné blesky

Následující blesky lze použít v automatickém a manuálním zábleskovém režimu.

Zábleskový režim	Blesk	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A	Automatický zábleskový režim	✓	—	✓	—
M	Manuální zábleskový režim	✓	✓	✓	✓
	Stroboskopický zábleskový režim	✓	—	—	—
REAR	Synchronizace na druhou lamelu⁴	✓	✓	✓	✓

1 Vyberte režim **P**, **S**, **A** nebo **M**, sklopte vestavěný blesk do transportní polohy a použijte pouze volitelný blesk.

2 Zábleskový režim je automaticky nastaven na TTL a zablokuje se spuštěním závěrky. Nastavte blesk na režim **A** (automatický zábleskový režim).

3 Automatické zaostřování je k dispozici pouze s objektivy AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED a AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.

4 K dispozici při použití fotoaparátu k volbě zábleskového režimu.