

CLS-kompatible flashenheder

Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder:

		SB-5000	SB-910, SB-900, SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SL-800	SB-R200	SB-400	SB-300		
Enkelt flash	i-TTL	i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer ¹	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
		Standard i-TTL-udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓	—	—	✓	✓	
	⊗A	Automatisk blænde	✓	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—	
	A	Ikke-TTL auto	— ⁴	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—	
	GN	Afstandsprioriteret manuel	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
	M	Manuel	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	—	—	✓ ⁵	✓ ⁵	
	RPT	Stroboskopflash	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
Optisk Advanced Wireless Lighting	Master	Fjernbetjent flashstyring	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	✓	—	—	—	
		i-TTL i-TTL	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—	—	
		[A:B]	Hurtig trådløs flashstyring	✓	—	✓	—	—	✓ ⁶	—	—	—
		⊗A	Automatisk blænde	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
		A	Ikke-TTL auto	—	— ⁷	—	—	—	—	—	—	—
		M	Manuel	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—	—
	RPT	Stroboskopflash	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	Fjernbetjent	i-TTL i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	
		[A:B]	Hurtig trådløs flashstyring	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
		⊗A/A	Automatisk blænde/ikke-TTL auto	✓ ⁸	✓ ⁸	—	—	—	—	—	—	
		M	Manuel	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	
		RPT	Stroboskopflash	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
		Radiostyret Advanced Wireless Lighting		✓ ⁹	—	—	—	—	—	—	—	—
Farveinformation (flash)		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓		
Farveinformation (LED-lys)		—	—	—	—	✓	—	—	—	—		
Auto FP High-Speed-synkronisering ¹⁰		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—		
FV-lås ¹¹		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AF-hjælpepelys ved multiområde-AF		✓	✓	✓	✓	—	✓ ¹²	—	—	—		
Rød-øje-reduktion		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—		
Kameraets pilotlys		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—		
Firmwareopdatering af kameraets flashenhed		✓	✓ ¹³	✓	—	✓	—	—	—	✓		

1 Ikke tilgængelig med spotmåling.

2 Kan også vælges med flashenhed.

3 Valg af indstilling ⊗A/A udført på flashenhed ved hjælp af brugerindstillinger. "A" vælges, når der anvendes et ikke-CPU objektiv.

4 Ikke-TTL auto vælges, når der anvendes et ikke-CPU objektiv.

5 Kan kun vælges ved hjælp af indstillingen **Flashstyring** på kameraet.

6 Kun tilgængelig under makrofotografering.

7 Ikke-TTL auto (A) anvendes med ikke-CPU objektiver, uanset indstillingen valgt med flashenheden.

8 Valg af ⊗A og A afhænger af indstillingen valgt med masterflashen.

9 Understøtter de samme funktioner som fjernbetjente flashenheder med optisk AWL.

10 Kun tilgængelig i indstillingerne i-TTL, ⊗A, A, GN og M-flashstyring.

11 Kun tilgængelig i i-TTL-flashstyringsindstilling, eller når flashen er indstillet til at udsende præ-flashes på skærmen i flashstyringsindstillingerne ⊗A eller A.

12 Kun tilgængelig i commander-indstilling.

13 Firmwareopdateringer af SB-910 og SB-900 kan udføres fra kameraet.