

Unit Lampu Kilat Lainnya

Unit lampu kilat berikut dapat digunakan di mode non-TTL otomatis dan manual.

Unit lampu kilat		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A	Non-TTL otomatis	✓	—	✓	—
M	Manual	✓	✓	✓	✓
⁹⁹⁹	Lampu kilat berulang	✓	—	—	—
REAR	Sinkronisasi rear-curtain ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Pilih mode **P**, **S**, **A**, atau **M**, turunkan lampu kilat terpasang, dan gunakan hanya unit lampu kilat eksternal.

2 Mode lampu kilat secara otomatis diatur ke TTL dan pelepas rana dinonaktifkan. Atur unit lampu kilat ke **A** (lampu kilat non-TTL otomatis).

3 Fokus otomatis tersedia hanya pada lensa AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED dan lensa AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED.

4 Tersedia saat kamera digunakan untuk memilih mode lampu kilat.