

호환 가능한 비 CPU 렌즈

비 CPU 렌즈는 카메라가 M 모드일 때만 사용할 수 있습니다. 다른 모드를 선택하면 셔터가 작동되지 않습니다. 조리개는 렌즈 조리개 링을 통해 수동으로 조정해야 하며 카메라 측광 시스템, i-TTL 플래시 제어 및 CPU 렌즈가 필요한 기타 기능은 사용할 수 없습니다. 일부 비 CPU 렌즈는 사용할 수 없습니다. “호환되지 않는 액세서리 및 비 CPU 렌즈”를 참조하십시오.

카메라 설정 렌즈/액세서리	초점 모드			촬영 모드	
	AF	MF(초점 에이드 포함)	MF	M	기타 모드
AI-, AI-수정 NIKKOR 또는 Nikon 시리즈 E 렌즈	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medical NIKKOR 120mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
AI형 텔레 컨버터	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
PB-6 벨로우즈 접사링 ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
자동 접사 링(PK 시리즈 11A, 12 또는 13 및 PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 최대 조리개 f/5.6 이상인 경우입니다.

2 노출 표시를 사용할 수 없습니다.

3 플래시 동조 속도보다 1단계 이상 느린 셔터 속도에서 사용할 수 있습니다.

4 렌즈를 이동하거나 틸트할 때는 사용할 수 없습니다.

5 최대 유효 조리개값 f/5.6 이상인 경우입니다.

6 수직 방향으로 부착합니다(일단 부착되면 수평 방향에서 사용할 수 있음).