

Saderīgie objektīvi bez centrālā procesora

Objektīvus bez centrālā procesora var izmantot tikai tad, ja kamera ir **M** režīmā. Atlasot citu režīmu, tiek atspējota aizvara objektīva atbrīvošana. Apertūras atvērums jāregulē manuāli, izmantojot objektīva apertūras gredzenu un kameras mērīšanas sistēmu; nevar izmantot i-TTL zibspuldzes vadību un citas funkcijas, kam ir nepieciešami centrālā procesora objektīvi. Nevar izmantot dažus objektīvus bez centrālā procesora; skatīt sadaļu „Nesaderīgie piederumi un objektīvi bez centrālā procesora”.

Objektīvs/piederums	Kameras iestatījums	Fokusa režīms		Uzņemšanas režīms	
	AF	MF (ar elektronisko diapazona meklētāju)	MF	M	Citi režīmi
AI, modificēti AI, NIKKOR vai Nikon E sērijas objektīvi	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medical NIKKOR 120 mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
AI tipa telepārveidotājs	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
Fokusešanas pierice PB-6 ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Pagarinātājgredzeni (PK sērija 11A, 12 vai 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 Ar maksimālo apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāku.

2 Nevar izmantot ekspozīcijas indikatoru.

3 Var izmantot ar aizvara ātrumiem, kas ir vismaz par vienu soli lēnāki nekā zibspuldzes sinhronizācijas ātrums.

4 Nevar izmantot ar pārbīdi vai noliekšanu.

5 Ar maksimālo efektīvo apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāku.

6 Piestipriniet vertikālā orientācijā (pēc pievienošanas var izmantot horizontālā orientācijā).