

Tilgjengelige innstillinger

Tabellen nedenfor lister opp de innstillingene som kan justeres i hver modus. Merk at noen innstillinger kan være utilgjengelige, avhengig av alternativene som er valgt.

Fotografiering/Video/filmopptak	Blitsstyring	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Innst. for ISO-følsomhet (bilder)	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓ ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Innst. for ISO-følsomhet (filmer)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hvitbalanse	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Still inn Picture Control	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aktiv D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Støyred. ved lang eksponering	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Støyred. v. høy følsomhet	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Auto. altern. eksp. innstilt	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Multieksponering	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDR (High Dynamic Range)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Elektronisk VR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Intervallfilm	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Andre innstillinger	Lysmåling	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Eksponeringskompensasjon	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Alternative eksponeringer	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Blitsfunksjon (innebygd blits)	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Blitsfunksjon (eksterne blitser)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Blitskompensasjon (innebygd blits)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Blitskompensasjon (eksterne blitser)	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FV-lås (innebygd blits)	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FV-lås (eksterne blitser)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Autofokusfunksjon (søker)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
	AF-søkefeltfunksjon (søker)	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AF-modus (Live view)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
AF-søkefeltfunksjon (Live view)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	—	—	—	—	
Egendefinerte innstillinger	a9: Innebygd fokuseringslys	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	b3: Enkel eksp.kompensasjon	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b4: Matrisemåling	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b5: Måleo. for sentr.dom. lysm.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d4: Elektr. lukker fremre lukkergard.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e2: Lukkertid for blits	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Egendefinerte innstillinger	e3: Eksponeringskomp. for blits	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e4: Auto. ISO-følsomhetsktrl.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e5: Rekkef. for alter. eksp.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- 1 Auto. ISO-følsomhetsktrl. er ikke tilgjengelig.
- 2 Motivfølgende AF er ikke tilgjengelig.
- 3 Ikke tilgjengelig i -modus.
- 4 Kun tilgjengelig med innstillingene , og .