

Возможные настройки

В следующей таблице перечислены настройки, которые можно регулировать в каждом режиме. Имейте в виду, что некоторые настройки могут быть недоступны в зависимости от выбранных параметров.

			P, S, A, M													
Меню рек. фото/видео/видео съемки	Управление вспышкой	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Настройки чувствит. ISO (снимки)	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	—	—	✓ ¹							
	Настройки чувствит. ISO (видеоролики)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Баланс белого	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Режим Picture Control	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Активный D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Под. шума для длинн. экспоз.	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Под. шума для выс. ISO	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Установка автобрекетинга	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мультиэкспозиция	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Другие настройки	HDR (расш. динам. диап.)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Электронный VR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Цейтраферная видеосъемка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Замер экспозиции	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Коррекция экспозиции	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Брекетинг	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Режим вспышки (встроенная вспышка)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	
	Режим вспышки (дополнительные вспышки)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	
	Коррекция вспышки (встроенная вспышка)	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Коррекция вспышки (дополнительные вспышки)	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пользовательские настройки	Блокировка FV (встроенная вспышка)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	
	Блокировка FV (дополнительные вспышки)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	
	Режим автофокусировки (видоискатель)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	
	Режим зоны АФ (видоискатель)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	
	Режим АФ (Live view)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	
	Режим зоны АФ (Live view)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	—	—	✓ ²	
	a9: Встроенная подсветка АФ	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	
	b3: Простая коррекция экспоз.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b4: Матричный замер	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b5: Зона центровзвеш. замера	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
d4: Элект. спуск перед. шторки	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
e2: Выдержка вспышки	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
e3: Корр. экспоз. для вспышки	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
e4: Авт. управл. чувств. ISO	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
e5: Порядок брекетинга	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

1 Авт. управл. чувствит. ISO недоступно.

2 Ведение объекта АФ недоступно.

3 Недоступно в режиме .

4 Доступно только в режимах , и .