

**Ostali blicevi**

Sledeći blicevi mogu da se koriste u ne-TTL automatskim i manuelnim režimima.

Režim blica	Blic	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-30, SB-27 <sup>2</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>3</sup> , SB-21B <sup>3</sup> , SB-29S <sup>3</sup>
A Ne-TTL automatski	✓	—	✓	—	—
M Manuelno	✓	✓	✓	✓	✓
Flash Ponavljanje bljeska	✓	—	—	—	—
REAR Sinhronizacija sa zadnjom zavesom <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓

1 Izaberite režim **P**, **S**, **A** ili **M**, niži ugrađeni blic i koristite samo opcionalni blic.

2 Režim blica je automatski podešen na TTL a okidanje zatvarača je onemogućeno. Podesite blic na **A** (ne-TTL automatski blic).

3 Autofokus je dostupan samo sa AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED i AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED objektive.

4 Dostupno kada se fotoaparat koristi za biranje režima blica.