

Сумісні об'єктиви без вбудованого процесора

Об'єктиви без вбудованого процесора можна використовувати, лише коли фотокамера працює в режимі М. Вибір іншого режиму блокує спуск затвора. Діафрагму необхідно налаштувати вручну за допомогою кільця діафрагми об'єктива. Систему вимірювання фотокамери, керування спалахом і-TTL та інші функції, для яких потрібен об'єктив із вбудованим процесором, не можна використовувати. Деякі об'єктиви без вбудованого процесора не можна використовувати. Див. розділ «Несумісні аксесуари й об'єктиви без вбудованого процесора».

Параметр фотокамери	Режим фокусування			Режим зйомки	
	AF	MF (з електронним далекоміром)	MF	М	Інші режими
Об'єктив/аксесуар					
Об'єктиви NIKKOR AI-, AI-модифіковані або Nikon серії E	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medical NIKKOR 120mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
Телеконвертор типу AI	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
Фокусувальний міх PB-6 ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Автоматичні подовжувальні кільця (11A, 12 або 13 серії PK; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 З максимальною діафрагмою f/5.6 або більшою.

2 Індикатор експозиції використовувати не можна.

3 Можна використовувати з витримками, більшими за швидкість синхронізації спалаху щонайменше на один крок.

4 Не можна використовувати зі зсувом або нахилом.

5 З максимальною ефективною діафрагмою f/5.6 або більшою.

6 Приєднуйте у вертикальному положенні (після приєднання можна використовувати в горизонтальному положенні).