

Інші спалахи

Зазначені нижче спалахи можна використовувати в автоматичному режимі без TTL та в ручному режимі.

Режим спалаху	Спалах	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A	Автоматичний режим без TTL	✓	—	✓	—
M	Ручний	✓	✓	✓	✓
<small>REAR</small>	Багаторазовий спалах	✓	—	—	—
REAR	Синхронізація за задньою шторкою ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Виберіть режим **P**, **S**, **A** або **M**, опустіть вбудований спалах і використовуйте лише додатковий спалах.

2 Автоматично встановлюється режим спалаху TTL, і блокується спуск затвора. Налаштуйте спалах на режим **A** (автоматичний спалах без TTL).

3 Автофокусування доступне лише в разі використання об'єктивів AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED та AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.

4 Доступно, коли для вибору режиму спалаху використовується фотокамера.