

### Други светкавици

Следните светкавици могат да се използват в автоматичен режим без TTL и в ръчен режим.

Режим на светкавицата \ Светкавица	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 <sup>1</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>2</sup> , SB-21B <sup>2</sup> , SB-29S <sup>2</sup>
<b>A</b> Автоматично без TTL	✓	—	✓	—
<b>M</b> Ръководство	✓	✓	✓	✓
<sup>833</sup> Поредица от импулси на светкавицата	✓	—	—	—
<b>REAR</b> Синхронизация по задно перде <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓

1 Режимът на светкавица автоматично се задава на TTL и спусъкът се деактивира. Задайте светкавицата на **A** (автоматична светкавица без TTL).

2 Автоматичното фокусиране е налично само с обективите AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED и AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED.

3 Налично, когато за избор на режим на светкавицата се използва фотоапаратът.