


### Ostatní blesky

Následující blesky lze použít v automatickém zábleskovém režimu (A) a manuálních zábleskových režimech.

Zábleskový režim	Blesk	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 <sup>1</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>2</sup> , SB-21B <sup>2</sup> , SB-29S <sup>2</sup>
<b>A</b> Automatický zábleskový režim		✓	—	✓	—
<b>M</b> Manuální zábleskový režim		✓	✓	✓	✓
 Stroboskopický zábleskový režim		✓	—	—	—
<b>REAR</b> Synchronizace na druhou lamelu <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Je automaticky aktivován zábleskový režim TTL a dojde k zablokování závěrky. Nastavte na blesku zábleskový režim **A** (automatický zábleskový režim).

<sup>2</sup> Automatické zaostřování je k dispozici pouze při použití objektivů AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED a AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.

<sup>3</sup> K dispozici při použití fotoaparátu k volbě zábleskového režimu.