


Andre blitser

Følgende blitser kan brukes med automatikk uten TTL og manuell eksponering.

Blitsfunksjon	Blits	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 ¹ , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ² , SB-21B ² , SB-29S ²
A Automatikk uten TTL		✓	—	✓	—
M Manuell		✓	✓	✓	✓
 Repeterende blits		✓	—	—	—
REAR Synchronisering på bakre gardin ³		✓	✓	✓	✓

1 Blitsfunksjonen settes automatisk til TTL og utløsning av lukkeren deaktiveres. Still inn blitsen på **A** (automatisk blits uten TTL).

2 Autofokus er kun tilgjengelig med objektivene AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED og AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.

3 Tilgjengelig når kameraet brukes for å velge blitsfunksjon.