

Kompatible objektiver uten CPU

Objektiver uten CPU kan bare brukes med eksponeringskontroll M. Utløseren deaktiveres hvis du velger en annen kontroll. Blenderåpningen må justeres manuelt med objektivets blenderring. Kameraets lysmålingssystem, i-TTL-blitsstyring og andre funksjoner som krever et CPU-objektiv kan ikke brukes. Noen objektiver uten CPU kan ikke brukes. se "Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible".

Objektiv/tilbehør	Kamerainnstilling	Fokusfunksjon			Opptaksinnstilling	
	AF	MF (med elektronisk avstandsmåler)	MF	M	Andre innstillinger	
AI-, AI-modifiserte NIKKOR- eller Nikon Serie E-objektiver	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	
Medical NIKKOR 120 mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—	
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—	
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—	
AI-telekonverter	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—	
Belgutstyr PB-6 ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	
Automatiske mellomringer (PK-11A, PK-12 eller PK-13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	

1 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.

2 Eksponeringsindikatoren kan ikke brukes.

3 Kan brukes med lukkertider som er et eller flere trinn lengre enn korteste blitssynkroniserte lukkertid.

4 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skrånstilling.

5 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.

6 Monteres i vertikal retning (kan benyttes i horisontal retning etter monteringen).