

Kompatible ikke-CPU-objektiver

Ikke-CPU-objektiver kan kun anvendes, når kameraet er i indstilling **M**. Valg af en anden indstilling deaktiverer lukkerudløsning. Blænden skal justeres manuelt via objektivblænderingen og kameraets lysmålingssystem; i-TTL-flashstyring og andre funktioner, der kræver et CPU-objektiv, kan ikke anvendes. Visse ikke-CPU-objektiver kan ikke anvendes; se "Ikke-kompatibelt tilbehør og ikke-CPU-objektiver".

Objektiv/tilbehør	Kameraindstilling	Fokusindstilling			Optageindstilling	
	AF	MF (med elektronisk afstandsmåler)	MF	M	Andre indstillinger	
AI-, AI-ændret NIKKOR- eller Nikon Serie E-objektiver	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	
Medical NIKKOR 120mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—	
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—	
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—	
AI-type telekonverter	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—	
PB-6 Bælgudstyr ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	
Mellemringe (PK-serie 11A, 12 eller 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	

1 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.

2 Eksponeringsindikatoren kan ikke anvendes.

3 Kan anvendes ved lukkertider, der er et eller flere trin længere end flashsynkroniseringshastigheden.

4 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.

5 Med største effektive blænde på f/5.6 eller hurtigere.

6 Monteres i lodret retning (kan anvendes i vandret retning efter montering).